12 Volt Steckdose:

Immer mehr elektronische Geräte (Telefon, Navi) sind per USB aufzuladen.

Schlecht wenn wir auf der Fahrt sind und wir ein solches Gerät aufladen wollen.

Da hilft dieses einfache Teil unwahrscheinlich.

Es gibt viele Varianten in verschiedenen Ausführungen.

Wir beschreiben untenstehend einen einfachen Einbau, der aber Fachwissen voraussetzt.

Material:

- 12 Volt Einbau oder Aufbausteckdose (oder «Zigarettenanzünder»)
- Haltewinkel, (mit passenden Schrauben)
- Rote 1,5mm2 Litze
- Sicherungshalter
- 7A Sicherung dazu.
- Passende Kabelstecker

Einbau:

- Eine+ Entnahmestelle **nach** dem Zündschloss finden. Diese ist einfach am Zündverteiler – Eingang zu finden.
- **Wichtig** ist, dass eine «fliegende» Sicherung zwischen der + Leitung mit ca. 7A eingebaut wird.
- Ein Loch in den zu montierenden Winkel im Durchmesser der Steckdose bohren.
- Beim Montieren des Winkels eine – Leitung von der Steckdose zur Befestigung des Halte-winkels installieren.
- Winkel mit Steckdose installieren.







